



Parti di ricambio

MOD. ECO 20 - ECO 40
ECO 70 - ECO 90

- | | |
|---|--|
| 1 - Coperchio | 11C - Leva scatto girante |
| 2 - Vite del coperchio | 11D - Molla scatto girante |
| 3 - Leva comando asta | 11E - Molla richiamo archetto |
| 3A - Vite della leva | 11F - Leva portarchetto |
| 3B - Vite della leva | 11G - Vite leva portarchetto |
| 4 - Gruppo completo cricco (4A - B - C - D) | 12 - Archetto completo (12A - B - C) |
| 4A - Vite del cricco | 12A - Archetto semplice |
| 4B - Molla del cricco | 12B - Rullino scorifilo |
| 4C - Cricco antirritorno | 12C - Dado arresto rullino |
| 4D - Leva comando cricco | 13 - Asta completa |
| 5 - Ingranaggio manovella | 13A - Asta semplice |
| 7 - Corpo | 13B - Molla asta |
| 7B - Vite del bracciolo | 13C - Vite asta |
| 7C - Bracciolo | 14 - Dado bloccaggio girante |
| 7D - Vite arresto girante | 16A - Bobina semplice |
| 8 - Manovella completa (8A - G - H - I) | 16E - Molla cricco bobina |
| 8A - Distanziale | 16C - Distanziale cricco |
| 8G - Braccio manovella | 16D - Vite cricco bobina |
| 8H - Vite e distanziale pomello | 17 - Pomello frizione |
| 8I - Pomello manovella | 18 - Molla e disco frizione |
| 9 - Ingranaggio elicoidale | 18A - Rondella autolubrificante |
| 10 - Cuscinetto a sfere | 19 - Canotto bobina |
| 10A - Ghiera tenuta cuscinetto | 20 - Bobina a pulsante completa (16A - E - C - D - 17 - 18 - 19) |
| 11 - Girante portarchetto | |
| 11B - Vite leva girante | |