

Istruzioni per l'uso del Mulinello "Nuovo"

- 1°. **Per lanciare:** Sollevare la forcella che porta l'anello di ricupero fintanto che si arresta, tenuta in posizione dall'apposita molletta. Con una frazione di giro della manovella essa ritorna in posizione di ricupero.
- 2°. **Per mettere in posizione di arresto:** Girare la boccolina posta sull'albero della manovella, in modo che si liberi dalla spina che a tiene fissa indietro.
- 3°. **Per togliere l'arresto:** Girare la boccolina in modo che s'impegni con la sua asola nella spina suddetta.
- 4°. **Per mettere la manovella in posizione di riposo o di funzionamento:** Abbassare o rialzare il pomello snodato imperniato all'estremità della leva che lo porta.
- 5°. **Per regolare la frizione:** Volendo una maggiore frenatura, girare il disco godronato posto sotto la bobina nel senso della lancetta dell'orologio. Per diminuirla, girare in senso inverso.
- 6°. **Per cambiare la bobina:** Svitare il bottone zigrinato posto alla sommità indi togliere la forcella sfilandola dall'alberino. Togliere poi la flangia godronata posta sotto a forcella, girandola in senso contrario alle lancette dell'orologio. La suddetta flangia è innestata a baionetta e basta una minima torsione per liberarla. Estrarre la bobina, mettere la nuova e innestare nuovamente la flangia godronata. Infilare il mozzo della forcella sul suo alberino, facendolo entrare in uno dei due tagli longitudinali di cui è munito la spina di trascinamento dell'alberino. Girare, senza forzare sulla forcella, nel senso delle lancette dell'orologio fintanto che la molla laterale del mozzo trova l'apposito invito che la porta entro il foro della flangia, permettendo l'abbassamento completo della forcella. Avvitare poi a fondo il bottone godronato superiore.
- 7°. **Per cambiare il punto di contatto del filo sull'anello di ricupero:** Girare da una minima quantità l'anello stesso in un senso o nell'altro. L'anello è investito sulla forcella che lo sostiene elasticamente e volendo si può anche togliere.
- 8°. **Per fissare il filo in riposo onde non si svolga dalla bobina:** Avvolgerlo per una frazione di giro entro i due scodellini a molla posti al cenro del coperchio della scatola.
- 9°. **Per lubrificare:** Una goccia di olio per macchine da cucire ogni tanto: nella boccia dell'alberino della forcella, togliendo la forcella e la flangia godronata che fissa la bobina; entro il mozzo della forcella; entro la boccia dell'arresto.
- 10°. **Bobine:** Sono due: una per filo da 0,20 a 0,25 e una per filo superiore al 0,25; riconoscibili per la maggior capacità interna e la differenza di colore. Trasferendo in esse il filo per la prima volta, curare che la bobinatura riesca piuttosto stretta.