


Pezzi di ricambio Mulinello "CAPTOR"

(I particolari contraddistinti in figura con i numeri di riferimento vengono forniti di ricambio)



1. Cassa - L.



2. Coperchio frizione - L.



3. Tamburo - L.



4. Coperchio - L.



5. Perno centrale - L.



6. Bobina - L.



7. Archetto - L.



8. Maniglia - L.



9. Corona dentata con perno - L.



10. Farfalla - L.



11. Levella scatto - L.



12. Molla archetto - L.



13. Viteria e molle varie - L.



14. Molla arresto - L.



15. Bussola - L.



16. Bottone di fondo - L.



17. Contro ranella tamburo - L.



18. - Perno - L.



19. Dado arresto - L.



20. Vite fissa biella - L.



21. Perno arresto - L.



22. Albero a vite senza fine e cuscin. a sfere - L.



23. Leva arresto - L.



24. Manpollina - L.



25. Bottone fissa maniglia - L.



26. Biella - L.



27. Ranella manicotto - L.



28. Niples - L.