

PIÈCES DE RECHANGE POUR MOULINET CARGEM 402 « SILVER FISH »

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Corp principal | 22 Cliquet de frein | 40 Vis de fixation du pick-up |
| 2 Couvercle du corps principal | 23 Vis de fixation du cliquet du frein | 41 Ressort de la came |
| 3 Vis de fixation du couvercle | 24 Ressort du cliquet | 42 Ecrou de fixation du pick-up |
| 4 Couronne dentée | 25 Vis de fixation du ressort du cliquet | 43 Baguette filetée avec logement sphérique |
| 5 Baguette de tenue de la couronne | 26 Levier du frein | 44 Bille du pick-up |
| 6 Axe porte moyeu | 27 Grain de fixation du levier du frein | 45 Levier de déclenchement du pick-up |
| 7 Biellette de couronne de l'axe | 28 Baguette élastique pour la levier du frein | 46 Vis de fixation du levier |
| 8 Baguette de sûreté roulement | 29 Excentrique du frein | 47 Ressort de rappel du levier |
| 9 Rondelette de tenue de la biellette | 30 Manivelle | 48 Vis de fixation du ressort de rappel du levier |
| 10 Galet de commande de la biellette | 31 Poignée de la manivelle | 49 Bobine A |
| 11 Vis de fixation de la biellette | 32 Vis de fixation de la poignée | 50 Bobine B |
| 12 Roulement à billes | 33 Ecrou moleté de fixation de la manivelle | 51 Baguette de sûreté de la bobine |
| 13 Baguette de sûreté roulement | 34 Coujou de la manivelle | 52 Rondelette à rainures pour bobine |
| 14 Douille de guide de la couronne | 35 Craisseur | 53 Cliquet de la bobine |
| 15 Pignon | 36 Tambour tournant | 54 Ressort du cliquet de la bobine |
| 16 Douille de guide du pignon | 36 bis Baguette filetée de fixation du tambour tournant | 55 Vis du cliquet de la bobine |
| 17 Engranage fixe | 37 Pick-up | 56 Galet de friction |
| 18 Engranage tournant | 38 Galet guide ligne | 57 Douille de friction |
| 19 Pivot de commande de l'engranage tournant | 39 Came porte pick-up | 58 Galet de commande friction |
| 20 Vis de fixation de l'engranage fixe | | 59 Ressort de la friction |
| 21 Vis de fixation de l'engranage tournant | | 60 Baguette de fibre pour la friction |

SPARE PARTS FOR SPINNING REELS CARGEM 402 « SILVER FISH »

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1 Housing | 22 Anti-reverse pawl | 41 Pick-up cam spring |
| 2 Housing cover | 23 Anti-reverse pawl screw | 42 Bail assembly screw |
| 3 Housing cover screw | 24 Anti-reverse pawl spring | 43 Pick-up holding boss |
| 4 Driving gear | 25 Anti-reverse pawl spring screw | 44 Pick-up holding ball |
| 5 Driving gear shim ring | 26 Anti-reverse lever | 45 Pick-up releasing lever |
| 6 Spindle | 27 Anti-reverse lever screw | 46 Pick-up releasing lever screw |
| 7 Spindle controlling | 28 Elastring ring for anti-reverse lever | 47 Pick-up releasing lever spring |
| 8 Link ring | 29 Anti-reverse cam | 48 Pick-up releasing lever spring screw |
| 9 Link shim ring | 30 Crank | 49 Spool A |
| 10 Link pawl | 31 Crank handle | 50 Spool B |
| 11 Link screw | 32 Crank handle screw | 51 Spool retaining ring |
| 12 Bal bearing | 33 Crank handle tightening screw | 52 Washer with groove for spool |
| 13 Bal bearing retaining ring | 34 Crank pin | 53 Spool pawl |
| 14 Driving gear guide sleeve | 35 Oiler | 54 Spool pawl spring |
| 15 Pinion | 36 Flyer | 55 Screw of spool pawl |
| 16 Pinion guide sleeve | 36 bis Tightening washer flyer | 56 Drag wing nut |
| 17 Fixed gear | 37 Bail assembly | 57 Drag sleeve |
| 18 Revolving gear | 38 Agate line guide | 58 Drag pawl |
| 19 Pivot control revolving gear | 39 Pick-up cam | 59 Drag spring |
| 20 Fixed gear screw | 40 Pick-up cam screw | 60 Fiber drag washer |
| 21 Revolving gear screw | | |

ERSATZTEILE ZUM WICKLERN ANTIPIES CARGEM 402 « SILVER FISH »

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Gehäuse | 20 Befestigungsschraube zu festen Zahnrädergetriebe | 39 Däumling zum Bügelhalter |
| 2 Deckel | 21 Befestigungsschraube zum kreisenden Zahnrädergetriebe | 40 Schraube Hiezu |
| 3 Befestigungsschrauben zum Deckel | 22 Bremskarre | 41 Däumlingsfeder |
| 4 Zahnkranz | 23 Befestigungsschraube zum Bremskarre | 42 Befestigungsschraube zur Bügelhalter |
| 5 Zahnkranzdichtungsschreibe | 24 Knarrnfeder | 43 Gewindeschale für Lagersitz |
| 6 Nabewelle | 25 Befestigungsschraube zur Knarrnfeder | 44 Kugel Bügel Befestigung |
| 7 Pleuelstange zur Wellensteuerung | 26 Bremshebel | 45 Bügelauslösungshebel |
| 8 Pleuelsicherungen | 27 Gewindestift zum Bremshebel | 46 Schraube zum Bügelhebel |
| 9 Unterlagscheibe zur Zahnradrichtung | 28 Elastik Pleuel zur Bremshebel | 47 Hebelrückungs Feder |
| 10 Steuerungsdäumling zur Pleuelstange | 29 Bremsecenter | 48 Schraube Hiezu |
| 11 Befestigungsschraube zur Pleuelstange | 30 Kurbel | 49 Spule « A » |
| 12 Kugellager | 31 Kurbelgriff | 50 Spule « B » |
| 13 Kugellagersicherung | 32 Kurbelgriffschraube | 51 Spulensicherung |
| 14 Zahnkranzführungsbuchse | 33 Mutter Hiezu | 52 Nutering für die Spulen |
| 15 Ritzel | 34 Kurbeldorn | 53 Spulenknaare |
| 16 Ritzelführungsbuchse | 35 Oeler | 54 Feder zur Spulenknaare |
| 17 Festes Zahngtriebe | 36 Trommel | 55 Befestigungsschraube zur Spule |
| 18 Kreisendes Zahngtriebe | 36 bis Trommelmitnehmerschreibe | 56 Frictionsstellring |
| 19 Kreisendes Zahngtriebe Kommand | 37 Einholbügel | 57 Frictionsbuchse |
| | 38 Schnurführungsrolle | 58 Frictionsnocke |
| | | 59 Frictionsfeder |
| | | 60 Fiberunterlagsscheibe zur |