




MOLINELLO PER LA PESCA AL LANCIO A BOBINA COPERTA TIPO P. 10



Per il lancio: nella fase preparatoria del lancio, tenere stretto il grilletto con l'indice; al momento del lancio, alzare l'indice.

Per il montaggio del filo nella bobina: togliere la calotta, passare il filo dall'esterno verso l'interno, annodarne l'estremità al mozzo della bobina; rimettere la calotta a posto, quindi avvolgere il filo con la manovella tenendolo leggermente teso.

Parti ricambio del Molinello P. 10



- | | | | |
|----|-------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Supporto d'attacco | 13 | Perno per arresto |
| 2 | Calotta chiusura bobina | 14 | Rondella ferma bobina |
| 3 | Calotta girevole | 15 | Bottone frizione |
| 4 | Bobina | 16 | Rondella frizione |
| 5 | Manovella | 17 | Dado per manovella e calotta |
| 6 | Grilletto per lancio | 18 | Vite per frizione |
| 7 | Bussola centrale | 19 | Boccola ferma molla |
| 8 | Leva per frizione | 20 | Vite per leva ricupero |
| 9 | Alberello centrale | 21 | Molla per leva ricupero |
| 10 | Ingranaggio centrale | 22 | Molla per alberello |
| 11 | Pignone per alberello | 23 | Segmento ferma molla |
| 12 | Leva ricupero filo | 24 | Molla arresto calotta |